

## Factor Xi

**Prueba:** Factor Xi

**Modo de transporte:** Congelado

**Plazo de entrega:** 5 Días

**Muestra a obtener del paciente:** Sangre anticoagulada en citrato sódico

**Muestra a enviar al laboratorio:** Plasma

**Preparación del paciente:** Los pacientes no deben recibir anticoagulantes ni drogas que causen cambios inespecíficos en las proteínas plasmáticas, como por ejemplo estrógenos, a no ser que el test se utilice para evaluar los efectos de la medicación

**Unidades:** UI/mL

**Valores de ref:** 0.7 - 1.4

**Método:** Coagulometría. Sustratos deficientes

**Observaciones:** Plasma pobre en plaquetas. Para obtenerlo hacer una doble centrifugación a 2500 g durante 15 min. Aspirar la parte superior y congelar.